MAXDATA Server PLATINUM 1600 IR

Benutzerhandbuch

Inhalt

1	Einrichten des Systems	7
	Aufstellen des Servers	7
	Anschließen des Systems	8
	Anschlüsse auf der Rückseite	8
	Bedienfeld	9
2	Merkmale des Serversystems	11
	Positionen der Anschlüsse und Steckbrücken	12
	Konfigurationsjumper	13
	Light Guided Diagnostics	14
	RAID-Unterstützung	
	Hardwareanforderungen	
	Prozessor	
	Arbeitsspeicher	
	Memory Sparing und Memory Mirroring	
	Optionale Hardware	
	Remote-Management-Modul	16
3	Merkmale des Servergehäuses	17
	Beschreibung der Komponenten	17
	Interne Komponenten	
	SAS/SATA-Midplane	
	Peripheriegeräte	19
4	Hardwareinstallationen und Upgrades	21
	Bevor Sie beginnen	21
	Benötigte Materialien und Werkzeuge	21
	Positionsangaben in diesem Handbuch	
	Gehäuse öffnen/schließen	
	Frontblende abnehmen/aufsetzen	22
	Frontblende abnehmen	
	Frontblende aufsetzen	
	SATA- oder SCSI-Hot-Swap-Festplatten installieren	
	Hot-Swap-Festplatten ausbauen	
	PCI-Riser-Modul ein-/ausbauen	
	PCI-Riser-Modul ausbauen	
	PCI-Riser-Modul einbauen	
	PCI-Erweiterungskarten einbauen	
	Umgang mit leeren Gehäuseschächten	
	Speichermodule einbauen	
	DIMMs installieren	
	Prozessoren einbauen oder austauschen	
	Prozessoren einbauen	
	Kühlkörper installieren	
	Prozessoren ausbauen	
	Seriellen RJ45-Anschluss konfigurieren	31 32
	DICHELUTUONALIETTE AUSTAUSCHEIT	

5	Server-Dienstprogramme	35
	BIOS-Setup-Dienstprogramm verwenden	35
	Setup starten	35
	Wenn Sie nicht auf das Setup zugreifen können	35
	Setup-Menüs	35
	Kennwörter löschen	37
	CMOS löschen	37
6	Fehlersuche und -behebung	39
	LED-Statusanzeigen	39
	Signaltöne beim BIOS POST	40
7	Technische Referenz	41
	Technische Daten zum Netzteil	41
	Eingangsspannungen des 650-W-Netzteils	41
	Ausgangsspannungen des 650-W-Netzteils	41
	Umgebungsspezifikationen für das System	41
9	Richtlinien und Integrationshinweise	43
	Richtlinienkonformität des Produkts	43
	Konformität des Produkts mit Sicherheitsrichtlinien	43
	EMV-Konformität des Produkts	43
	Sicherheitsprüfzeichen des Produkts	43
	RoHS-Konformität des Produkts	43
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	43
	Bestimmungsgemäße Verwendung	44
	Warnungen zu Netzspannung und Elektrizität	44
	Warnhinweise für Racks	44

Abb	oildungen	
1.	Anschlüsse auf der Rückseite	8
2.	Bedienfeld	9
3.	Positionen der Anschlüsse und Komponenten der Serverplatine	12
4.	BIOS-Jumper	13
5.	Wiederherstellungs-Jumper	13
6.	Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics	14
7.	Diagramm der DIMM-Konfiguration	15
8.	Gehäusekomponenten	17
9.	Aktive SAS/SATA-Midplane-Komponenten	18
10). Optionale Peripheriegeräte	19
11	. Gehäuseabdeckung abnehmen	21
12	2. Frontblende abnehmen	22
13	B. Hot-Swap-Wechselrahmen ausbauen	23
14	I. Festplatte in einen Wechselrahmen einbauen	24
15	5. Laufwerksmodul in das Gehäuse einbauen	24
16	6. Entnahme des PCI-Riser-Moduls vom Serversystem	25
17	7. Installation einer PCI-Karte mit voller Bauhöhe	26
18	B. Speichermodule einbauen	27
19	9. Prozessorhalterung öffnen	28
20). Installieren des Prozessors	28
21	. Entfernen der Schutzabdeckung	29
22	2. Installation des Kühlkörpers auf dem Prozessor	30
23	B. Konfiguration des seriellen Anschlusses ändern	31
24	I. Sicherungsbatterie austauschen	33
Tabe	ellen	
1.	Netzwerk-LEDs	
2.		
3.		
4.	Tastaturbefehle	
5.	LED-Statusanzeigen	39
6.	Signaltöne bei POST-Fehlern	
7.	Fehler-Signaltöne von Remote-Management-Modulen	
8.	Ausgangsleistung 650-W-Netzteil	41
9.	Umgebungsspezifikationen	41
10) Produktprüfzeichen	43

Einrichten des Systems

Aufstellen des Servers

Beachten Sie beim Einrichten des Systems folgende, für einen zweckmäßigen und sicheren Einsatz wichtige Hinweise:

🗘 Die Umgebungstemperatur des Systems muss den in Büroräumen üblichen Temperaturen entsprechen. Räume mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 % sowie staubige und schmutzige Bereiche sind nicht geeignet. Der Server darf keinesfalls Temperaturen von über +30 °C oder unter +10 °C ausgesetzt werden.

lphaStellen Sie sicher, dass die an den Server angeschlossenen Kabel ohne Zugbelastung verlegt

lphaStellen Sie sicher, dass alle Netz- und Anschlusskabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann.

auf dem Datenträger als magnetische Informationen gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Daten nicht durch magnetische Felder verfälscht oder gelöscht werden können.

 $orengle{1}{1}{ extstyle extstyle$ mechanischen Geräte auf der gleichen Unterlage wie der Server platziert werden. Dies gilt insbesondere für Nadeldrucker usw., deren Vibrationen die Festplattenlaufwerke des Servers beschädigen können.

🛂 Bitte stellen Sie sicher, dass die unmittelbare Umgebung des Servers jederzeit gut belüftet wird. Die Ventilationsöffnungen des Servergehäuses und insbesondere der Netzteile dürfen nicht abgedeckt werden. Durch ungenügende Luftzufuhr können der Server und/oder seine Komponenten beschädigt werden.

ACHTUNG

Um den Server vom Wechselstromnetz zu trennen, muss das Netzkabel von der Steckdose abgezogen werden.

Anschließen des Systems

Anschlüsse auf der Rückseite




Abbildung 1. Anschlüsse auf der Rückseite

- A. PS/2-Mausanschluss
- B. Low-Profile-PCI-Express-Karte
- C. PCI-Karte (volle Bauhöhe)
- D. Netzanschlussbuchse
- E. Netzteilmodul 2 (In der Abbildung ist die Abdeckblende dargestellt.)
- F. Netzwerkanschluss zur Serververwaltung (optional)
- **G.** Externer Anschluss für E/A-Modul (optional)

- H. USB-Anschluss 1
- I. USB-Anschluss 2
- J. Monitoranschluss
- K. Netzwerkanschluss 2
- L. Netzwerkanschluss 1
- M. Serieller Anschluss B, Typ RJ45
- N. PS/2-Tastaturanschluss

Tabelle 1. Netzwerk-LEDs

LED	LED-Status	Beschreibung
Linke LED	Aus	Es besteht keine Netzwerkverbindung
	Gelb	Netzwerkverbindung vorhanden
	Gelb blinkend	Sende-/Empfangsaktivität
		Verbindung mit 10 Mbit/s (wenn linke LED leuchtet oder blinkt)
	Gelb	Verbindung mit 100 Mbit/s
	Grün	Verbindung mit 1.000 Mbit/s

Bedienfeld

In der folgenden Übersicht werden die Funktionen des Mini-Bedienfeldes erläutert.




Abbildung 2. Bedienfeld

Tabelle 2. Merkmale des Bedienfeldes

Beschriftung	Merkmal	Funktion
A.	USB-2.0-Anschluss	Anschließen eines USB-Geräts an der Vorderseite des Servers.
В.	ID-LED	Wenn die LED blau leuchtet, ist die Systemidentifikation aktiviert. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist die Systemidentifikation deaktiviert.
C.	Systemstatus-LED	Wenn die LED grün leuchtet, befindet sich das System im normalen Betriebsmodus. Wenn die LED grün blinkt, ist die Systemleistung eingeschränkt. Wenn die LED gelb leuchtet, ist ein kritischer oder nicht behebbarer Fehler aufgetreten. Wenn die LED gelb blinkt, ist ein nicht kritischer Fehler aufgetreten. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, führt das System einen Power On Self Test (POST) durch oder ist ausgeschaltet.
D.	Betriebsanzeige	Wenn die LED grün leuchtet, ist das System eingeschaltet. Wenn die LED grün blinkt, befindet sich das System im S1-Ruhezustand. Wenn die LED nicht leuchtet, ist das System ausgeschaltet oder befindet sich im ACPI-S4- oder ACPI-S5-Status.
E.	Netz-/Sleep-Taste	System ein-/ausschalten. ACPI-Sleep-Modus aktivieren.
E.	NMI-Taste	Server zu Diagnosezwecken anhalten.
G.	ID-Taste	ID-LED des Systems ein-/ausschalten.

2 Merkmale des Serversystems

In diesem Kapitel werden die Hauptmerkmale des MAXDATA PLATINUM-Serversystems dargestellt. Die Merkmale des Serversystems sind in einer Liste zusammengefasst. In den Abbildungen sind die Positionen der wichtigsten Komponenten und Anschlüsse des Serversystems dargestellt.

In Tabelle 3 sind die wichtigsten Merkmale des Serversystems aufgeführt.

Tabelle 3. Merkmale des Serversystems

Merkmal	Beschreibung			
Abmessungen	 Höhe: 43,2 mm Breite: 430 mm Tiefe: 654,4 mm Gehäusegewicht: max. 21 kg 			
Serverplatine	Intel®-Serverplatine S5000PAL			
Prozessor	Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® 5000-Prozessoren			
Arbeitsspeicher	 Acht DIMM-Steckplätze, die DDR2-FBDIMMs mit 533/667 MHz im Stacked- Verfahren unterstützen Unterstützung von bis zu 32 GB Arbeitsspeicher (DDR2 FBDIMM mit 533/667 MHz) 			
Chipsatz	Der Intel® 5000P-Chipsatz besteht aus: • Intel® 5000P Speicher-Controller-Hub (MCH) • Intel® 6321ESB E/A-Controller-Hub			
Anschlüsse für Peripheriegeräte	 Externe Anschlüsse: PS/2-Anschlüsse für Tastatur und Maus (übereinander angeordnet) Serieller Anschluss B, Typ RJ45 Zwei RJ45-Netzwerkanschlüsse für Verbindungen mit 10/100/1000 Mbit/s Zwei USB 2.0-Anschlüsse Interne Anschlüsse: Ein USB-Steckverbinder für zwei USB 2.0-Anschlüsse Ein Steckverbinder DH10 für seriellen Anschluss A Sechs SATA-150-Anschlüsse mit integrierter RAID 0/1-Unterstützung Ein ATA-100-Anschluss (44-polig) für die Unterstützung optischer Laufwerke Ein SSI-konformer Anschluss (24-polig) für das Bedienfeld Ein SSI-konformer Hauptstromanschluss (24-polig), der den ATX-12-V-Standard auf den ersten 20 Kontaktstiften unterstützt 			
E/A-Controller	National Semiconductor PC87427-Controller			
Grafik	Integrierter ATI® ES1000-Grafikcontroller mit 16 MB DDR SDRAM			
LAN	Ein Intel® 82563EB-Controller mit zwei Anschlüssen für 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-LAN			
Erweiterungs- möglichkeiten	 Ein Low-Profile-Riser-Steckplatz für PCI-Express-Riser-Karten mit 2 HE Ein Riser-Steckplatz mit voller Bauhöhe für PCI-X- und PCI-Express-Riser-Karten mit 1 HE 			
Festplatten	Bis zu acht 2,5"-SATA/SAS-Hot-Swap-Festplatten			
Peripheriegeräte	Slimline-Schacht für optisches IDE-LaufwerkHalterung für PCI-Riser-Karten			
Netzteil	Ein oder zwei redundante Netzteile mit je 650 W			
Lüfter	 Sechs 4-polige Lüfteranschlüsse mit Unterstützung für 2 Prozessorlüfter und 4 Systemlüfter Ein nicht redundanter Lüfter in jedem Netzteil 			
USB	 Ein USB-Anschluss an der Vorderseite Ein interner USB-Steckverbinder für zwei USB-Anschlüsse 			
Systemverwaltung	IPMI 2.0-kompatible Light Guided Diagnostics			

Positionen der Anschlüsse und Steckbrücken




Abbildung 3. Positionen der Anschlüsse und Komponenten der Serverplatine

A.	BIOS-Jumper	P.	Prozessorsockel 2	DD.	SATA-Anschluss 0
В.	Intel® 6321ESB E/A- Controller-Hub	Q.	Anschluss für Prozessor- lüfter 1	EE.	SATA-Anschluss 1
C.	Anschluss für E/A-Erweiter- ungsmodul	R.	Kühlkörper für Spannung- sregler	FF.	SATA-Anschluss 2
D.	Code-LEDs für POST-Diag- nose	S.	Anschluss für Prozessor- lüfter 2	GG.	SATA-Anschluss 3
E.	Intel® Adaptive Slot (volle Bauhöhe)	T.	Anschluss für Brücken- platine	нн.	SATA-Anschluss 4
F.	Steckplatz für PCI-Express- Riser-Karte (Low Profile)	U.	Anschluss für Optisches ATA-100-Laufwerk (Strom- versorgung + E/A)	II.	SATA-Anschluss 5
G.	System-ID-LED (blau)	V.	Anschluss für Systemlüfter 2	JJ.	Anschluss für SATA-SW- RAID-5-Aktivierungs- schlüssel
H.	System-E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	W.	Prozessorstromversorgung	KK.	Anschluss für Remote- Management-Modul (RMM)
I.	Status-LED (grün/gelb)	Χ.	Hauptnetzanschluss	LL.	Jumper zur Systemwie- derherstellung
J.	Jumper zur Konfiguration Serieller Anschluss B	Y.	Batterie	MM.	Anschluss für Gehäus- eschutzschalter
K.	Anschluss für Systemlüfter 4	Z.	Anschluss für Stromversorgungsmanagement	NN.	IPMB-Anschluss (3-polig)
L.	Anschluss für Systemlüfter 3	AA.	Steckverbinder für zwei USB 2.0-Anschlüsse	00.	Anschluss für lokales Bedienfeld
M.	DIMM-Sockel	BB.	Anschluss für Systemlüfter 1	PP.	Steckverbinder für seriellen Anschluss A
N.	Intel® 5000P MCH	CC.	24-poliger SSI-Anschluss	QQ.	RMM-Netzwerkanschluss
			für das Bedienfeld		

Konfigurationsjumper




Abbildung 4. BIOS-Jumper

Name des Jumpers	Funktion des Jumpers
BIOS-Auswahl	Bei Verbindung der Kontaktstifte 1 und 2 wird beim nächsten Neustart auf das zweite BIOS zugegriffen. Im Normalbetrieb sollten die Pins 2 und 3 verbunden sein.




Abbildung 5. Wiederherstellungs-Jumper

Name des Jumpers	Funktion des Jumpers
CMOS Clear (CMOS löschen)	Bei Verbindung der Kontaktstifte 2 und 3 werden die CMOS-Einstellungen beim nächsten Neustart zurückgesetzt. Im Normalbetrieb sollten die Kontaktstifte 1 und 2 verbunden sein.
Password Clear (Kennwort zurücksetzen)	Bei Verbindung der Kontaktstifte 2 und 3 werden Administrator- und Benutzerkennwort beim nächsten Neustart zurückgesetzt. Im Normalbetrieb sollten die Kontaktstifte 1 und 2 verbunden sein.
Modus BMC Force Update (Aktualisierung für BMC erzwingen)	Bei Verbindung der Kontaktstifte 2 und 3 wird der Modus BMC Force Update (Aktualisierung für BMC erzwingen) aktiviert. Im Normalbetrieb sollten die Kontaktstifte 1 und 2 verbunden sein.

Light Guided Diagnostics

Auf der Serverplatine befinden sich Diagnose-LEDs, die Ihnen helfen, eine ausgefallene Komponente sowie den entsprechenden Server zu erkennen. Außer der ID-LED, der Statusanzeige und der 5-V-Standby-LED leuchten alle LEDs beim Auftreten eines Fehlers gelb auf.




Abbildung 6. Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics

- A. POST-Code-LEDs
- B. ID LED
- C. Status LED
- D. Fehler-LED für DIMM A1
- **E**. Fehler-LED für DIMM A2
- **F.** Fehler-LED für DIMM B1
- G. Fehler-LED für DIMM B2
- H. Fehler-LED für DIMM C1
- I. Fehler-LED für DIMM C2
- J. Fehler-LED für DIMM D1
- K. Fehler-LED für DIMM D2
- L. Fehler-LED für CPU 1
- M. Fehler-LED für CPU 2
- N. 5-V-Standby

RAID-Unterstützung

Über die aktive Midplane wird die Einrichtung eines SAS-RAID unterstützt. Die Midplane verfügt über einen Intel® 80333 E/A-Prozessor mit 500 MHz und einen LSI SAS1068-Controllerchip.

Wenn ein RAID-Aktivierungsschlüssel und ein Registered DDR-2-Mini-DIMM mit 128 MB für den RAID-Cache eingebaut werden, steht eine leistungsfähige SAS-RAID-Lösung für RAID 0, 1, 5, 10 oder 50 zur Verfügung. Für den RAID-Aktivierungsschlüssel ist die DIMM-Option erforderlich.

Wenn Sie den RAID-Aktivierungsschlüssel installiert haben, drücken Sie <Strg>+<G>, um das Dienstprogramm Intel® BIOS Console 2 zu starten. Starten Sie den Configuration Wizard, um Arrays und logische Laufwerke zu konfigurieren.

Ohne installierten RAID-Aktivierungsschlüssel kann das LSI MPT-SAS-BIOS über das Dienstprogramm LSI Logic Config konfiguriert werden. Drücken Sie nach Aufforderung <Strg>+<C>, um das Dienstprogramm zu starten. Die Konfiguration eines RAID wird in diesem Fall nicht unterstützt.

Hardwareanforderungen

Prozessor

Es müssen ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® 5000-Prozessoren installiert sein.

Arbeitsspeicher

Die Serverplatine ist mit zwei DIMM-Bänken mit je vier Steckplätzen ausgestattet. Jede Bank verfügt über zwei Kanäle. Die DIMM-Konfiguration ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.




Abbildung 7. Diagramm der DIMM-Konfiguration

Die DIMMs müssen paarweise installiert werden. Gehen Sie entsprechend der Reihenfolge der Kanäle vor, beginnend mit Kanal A. Bestücken Sie in jedem Kanal zuerst den Steckplatz mit der niedrigeren Zahl. Die Steckplätze A1 und B1 sowie C1 und D1 sind zu Paaren zusammengefasst. Aus Leistungsgründen darf bei der Nutzung von vier DIMMs das Paar A2 und B2 nicht vor dem Paar C1 und D1 eingesetzt werden. Verwenden Sie bei der Nutzung von vier DIMMs die Steckplätze A1 und B1 sowie C1 und D1.

Im nicht-gespiegelten Modus müssen innerhalb einer Bank alle DIMMs mit gleicher Steckplatznummer vom selben Hersteller stammen und in Kapazität und Technologie identisch sein. DIMMs mit verschiedenen Steckplatznummern müssen nicht identisch sein.

DIMMs müssen den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Verwenden Sie ausschließlich vollständig gepufferte DIMMs (Fully Buffered DIMMs, FBDIMMs) mit DDR2-DRAM-Technologie.
- Verwenden Sie ausschließlich DIMM-Module der Typen FBD DDR2533 und FBD DDR2667.

Beim Planen Ihrer Speicherkonfiguration sollten Sie berücksichtigen, ob Sie Memory Sparing oder Memory Mirroring einsetzen wollen.

Memory Sparing und Memory Mirroring

Der Chipsatz unterstützt Memory Mirroring und Memory Sparing. Sowohl Memory Mirroring als auch Memory Sparing sind Konzepte zur Vermeidung von Datenverlust im Falle des Ausfalls eines DIMMs.

In einem gespiegelten System (Mirroring) beträgt der maximale nutzbare Speicher die Hälfte des installierten Speichers. Es müssen mindestens vier Speichermodule installiert sein. Da alle Daten doppelt gespeichert werden, ist für das System nur die Hälfte des physikalisch vorhandenen Speichers nutzbar. Jedes zweite DIMM wird zur Spiegelung verwendet.

Memory Mirroring und Memory Sparing schließen sich gegenseitig aus. Es kann immer nur eine der beiden Technologien zum Einsatz kommen.

Optionale Hardware

Remote-Management-Modul

Das Remote-Management-Modul bietet erweiterte Funktionen zur Serververwaltung.

Für einen dedizierten Remote-Zugriff ist eine 10/100-Mbit/s-Aufsteck-Netzwerkkarte enthalten.

3 Merkmale des Servergehäuses

In diesem Kapitel finden Sie Abbildungen mit den Positionen der wichtigsten Komponenten und Anschlüsse am Servergehäuse.

Beschreibung der Komponenten

Interne Komponenten




Abbildung 8. Gehäusekomponenten

- A. Rack-Griff
- B. Schacht für optisches Laufwerk im Slimline-Format (In der Abbildung ist ein optisches Laufwerk dargestellt.)
- **C.** RAID-Batterie für SR1550ALSAS (optional)
- D. Stromversorgungsplatine
- E. Luftkanal für Netzteil
- F. Platzhalter für zweites Netzteil
- G. Netzteil
- H. Serverplatine

- I. PCI-Riser-Modul
- J. Prozessor-Luftkanal
- K. Lüftermodul
- L. Brückenplatine
- M. Aktive Midplane
- N. Mini-Bedienfeld
- O. Rack-Griff
- P. Festplattenschächte

SAS/SATA-Midplane

Die Midplane dient als primäre Schnittstelle zwischen Serverplatine, Hot-Swap-Backplane und Bedienfeld.




Abbildung 9. Aktive SAS/SATA-Midplane-Komponenten

- A. Stromversorgung für Lüfter 2
- B. Stromversorgung für Lüfter 1
- C. Anschluss für RAID-Aktivierungsschlüssel I.
- D. Anschluss für Brückenplatine
- E. Stromversorgung für Lüfter 6
- F. Mini-DIMM-Anschluss

- G. Anschluss für RAID-Sicherungsbatterie
- H. Stromversorgung für Midplane
- I. Schraube
- J. Stromversorgung für Lüfter 4
- K. Stromversorgung für Lüfter 3

Peripheriegeräte

Das Serversystem bietet Platz für den Einbau von Festplatten und CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerken. In der nachfolgenden Abbildung sind die verfügbaren Optionen für diese Komponenten dargestellt.




Abbildung 10. Optionale Peripheriegeräte

- A. Rack-Griffe
- B. Optisches Laufwerk im Slimline-Format
- C. Mini-Bedienfeld
- D. Festplattenschächte (In der Abbildung sind optionale Wechselrahmen dargestellt.)

4 Hardwareinstallationen und Upgrades

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Servers die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs.

Benötigte Materialien und Werkzeuge

- Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größen 1 und 2)
- Spitzzange
- Antistatik-Manschette und leitende Schaumstoffunterlage (empfohlen)

Positionsangaben in diesem Handbuch

Bei allen Positionsangaben (rechts, links, vorne, oben, unten) wird davon ausgegangen, dass der Benutzer auf die Vorderseite des Gerätes blickt, und das Gerät so ausgerichtet ist, wie dies für normalen Betrieb erforderlich ist.

Gehäuse öffnen/schließen

Um eine einwandfreie Kühlung zu gewährleisten, darf der MAXDATA PLATINUM 1600 IR ausschließlich mit geschlossenem Gehäuse betrieben werden. Zum Einbau/Austausch von Komponenten müssen Sie gegebenenfalls das Gehäuse öffnen. Schalten Sie in diesem Fall immer zuerst den Server aus, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie alle Peripheriegeräte, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

➡ HINWEIS

Verwenden Sie beim Arbeiten am Server eine rutschfeste Unterlage oder einen Stopper, um ein Rutschen des Servers auf der Arbeitsfläche zu vermeiden.

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker vom Server ab.
- 4. Entfernen Sie die Transportsicherungsschraube, falls vorhanden (siehe Buchstabe "A" in der nachfolgenden Abbildung).
- 5. Halten Sie die blaue Taste an der Gehäuseoberseite gedrückt (siehe Buchstabe "B"), und schieben Sie die Gehäuseabdeckung bis zum Anschlag nach hinten (siehe Buchstabe "C").
- 6. Greifen Sie mit dem Finger in die Einkerbung (siehe Abbildung, Buchstabe D), und heben Sie die Abdeckung nach oben ab.




Abbildung 11. Gehäuseabdeckung abnehmen

Frontblende abnehmen/aufsetzen

Die Frontblende ist als optionales Zubehör für den MAXDATA PLATINUM 1600 IR erhältlich. Achten Sie bei der Installation der Blende darauf, dass sich die Aussparung für das Bedienfeld oben befindet.

Frontblende abnehmen

- 1. Entriegeln Sie die Frontblende.
- 2. Ziehen Sie die Frontblende vom Gehäuse ab.




Abbildung 12. Frontblende abnehmen

Frontblende aufsetzen

- 1. Richten Sie die mittleren Aussparungen an beiden Seiten der Blende an den Führungen der Rackgriffe aus.
- 2. Schieben Sie die Blende auf das Gehäuse, bis sie einrastet.

SATA- oder SCSI-Hot-Swap-Festplatten installieren

- 1. Nehmen Sie die Frontblende ab (falls vorhanden).
- 2. Drücken Sie auf die grüne Taste an der Vorderseite des Wechselrahmens. Siehe Buchstabe "A" in der folgenden Abbildung.
- 3. Ziehen Sie den schwarzen Hebel heraus, um den Wechselrahmen zu entriegeln, und ziehen Sie den Rahmen aus dem Gehäuse. Siehe Buchstabe "B" in der folgenden Abbildung.




Abbildung 13. Hot-Swap-Wechselrahmen ausbauen

- 4. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen das Kunststoff-Stützelement bzw. die eingebaute Festplatte befestigt ist. Auf beiden Seiten des Stützelementes bzw. der Festplatte befinden sich jeweils zwei Schrauben. Bewahren Sie das Kunststoff-Stützelement für späteren Gebrauch auf.
- 5. Nehmen Sie die neue Festplatte aus der Schutzfolie, und legen Sie die Festplatte auf eine antistatische Oberfläche.
- 6. Befolgen Sie bei der Einstellung der nötigen Steckbrücken bzw. Schalter die Anweisungen des Laufwerkherstellers.
- 7. Setzen Sie die Festplatte so in den Wechselrahmen ein, dass die Leiterplatte der Festplatte nach unten zeigt, und die Anschlüsse der Festplatte zur Rückseite des Wechselrahmens zeigen.
- 8. Richten Sie die Löcher der Festplatte an den Löchern des Wechselrahmens aus, und befestigen Sie die Festplatte mit Hilfe der Schrauben, die das Kunststoff-Stützelement gehalten haben.




Abbildung 14. Festplatte in einen Wechselrahmen einbauen

- 9. Schieben Sie den Wechselrahmen in das Gehäuse (bei geöffnetem schwarzen Hebel). Die grüne Taste an der Vorderseite des Laufwerks muss sich links befinden. Schieben Sie den Rahmen in das Gehäuse, bis sich der Hebel von selbst zu schließen beginnt.
- 10. Wenn der Hebel beginnt, sich zu schließen, drücken Sie den Hebel herunter, um den Wechselrahmen zu verriegeln.




Abbildung 15. Laufwerksmodul in das Gehäuse einbauen

Hot-Swap-Festplatten ausbauen

- 1. Nehmen Sie die Frontblende ab (falls vorhanden).
- 2. Drücken Sie auf die grüne Taste an der Vorderseite des Wechselrahmens.
- 3. Ziehen Sie am schwarzen Hebel, um den Wechselrahmen zu entriegeln, und ziehen Sie ihn anschließend aus dem Gehäuse.
- 4. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Festplatte am Rahmen befestigt ist. Heben Sie die Festplatte aus dem Rahmen. Bewahren Sie die Festplatte in einer antistatischen Verpackung auf.
- 5. Falls Sie kein neues Laufwerk einbauen, setzen Sie das Kunststoff-Stützelement in den Wechselrahmen, und befestigen Sie es mit den vier Schrauben, mit denen zuvor die Festplatte befestigt war.
- 6. Schieben Sie den Wechselrahmen in das Gehäuse (bei geöffnetem schwarzen Hebel). Die grüne Taste muss sich links befinden. Schieben Sie den Rahmen in das Gehäuse, bis sich der Hebel von selbst zu schließen beginnt.

■ HINWEIS

Für einwandfreie Luftzirkulation ist es erforderlich, dass alle Wechselrahmen immer in den Server eingebaut sind, auch wenn sich in einzelnen Rahmen keine Laufwerke befinden.

7. Wenn sich der schwarze Hebel nach innen bewegt, drücken Sie ihn herunter, um den Wechselrahmen zu arretieren.

PCI-Riser-Modul ein-/ausbauen

Betreiben Sie den Server niemals ohne PCI-Riser-Modul. Nur bei eingebautem Riser-Modul ist einwandfreie Luftzirkulation im Gehäuse möglich. Entfernen Sie das Riser-Modul nur vorübergehend, zum Beispiel um PCI-Riser-Anschlüsse auszutauschen oder PCI-Karten ein- und auszubauen.

PCI-Riser-Modul ausbauen

So bauen Sie das PCI-Riser-Modul aus dem Server aus:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie den Server aus, ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie alle Peripheriegeräte.
- 3. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 4. Bauen Sie den Prozessorluftkanal aus.
- 5. Ziehen Sie alle Stecker von Erweiterungskarten ab.
- 6. Greifen Sie die Laschen an der Oberseite des Riser-Moduls mit Daumen und Zeigefinger, und ziehen Sie das Riser-Modul vom Gehäuse nach oben (siehe Abbildung unten).




Abbildung 16. Entnahme des PCI-Riser-Moduls vom Serversystem

PCI-Riser-Modul einbauen

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie den Server aus, ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie alle Peripheriegeräte.
- 3. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 4. Bauen Sie den Prozessorluftkanal aus.
- 5. Setzen Sie benötigte Erweiterungskarten in das PCI-Riser-Modul ein.
- 6. Schließen Sie die entsprechenden Kabel an die Erweiterungskarten an. Beachten Sie hierbei die Handbücher zu den Erweiterungskarten.
- 7. Führen Sie das Riser-Modul nach unten, so dass die Haken auf der Rückseite des Moduls genau in zugehörigen die Einkerbungen des Servergehäuses passen.
- 8. Drücken Sie das Modul in die Steckplätze auf der Serverplatine.
- 9. Setzen Sie den Prozessorluftkanal ein.
- 10. Schließen Sie das Gehäuse.

PCI-Erweiterungskarten einbauen

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie den Server aus, ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie alle Peripheriegeräte.
- 3. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 4. Bauen Sie den Prozessorluftkanal aus.
- 5. Bauen Sie das PCI-Riser-Modul aus.
- 6. Öffnen Sie die Halteklammer auf der Rückseite, indem Sie den blauen Schieber nach oben drücken und die Halteklammer hochklappen (siehe Abbildung, Buchstabe A).
- 7. Entfernen Sie die Abdeckblende vom ausgewählten Erweiterungssteckplatz (siehe Abbildung, Buchstabe B).
- 8. Drücken Sie die Erweiterungskarte in den Steckplatz für Riser-Karten, bis sie sicher sitzt (siehe Abbildung, Buchstabe C).




Abbildung 17. Installation einer PCI-Karte mit voller Bauhöhe

9. Schließen Sie die Halteklammer.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass alle nicht genutzten Erweiterungssteckplätze mit Abdeckblenden verschlossen sind.

- 10. Montieren Sie das PCI-Riser-Modul wieder im Serversystem.
- 11. Montieren Sie den Prozessorluftkanal.
- 12. Montieren Sie die Abdeckung des Serversystems.
- 13. Verbinden Sie alle Peripheriegeräte und Netzkabel wieder mit dem Server.

Umgang mit leeren Gehäuseschächten

Ungenutzte Gehäuseschächte müssen mit Abdeckblenden, Blindeinschüben bzw. leeren Wechselrahmen bestückt werden.

Speichermodule einbauen

Die Speichersockel sind von innen nach außen mit DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1, DIMM B2, DIMM C1, DIMM C2, DIMM D1 und DIMM D2 gekennzeichnet.

DIMMs installieren

So installieren Sie DIMMs:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse, und suchen Sie die DIMM-Sockel.




Abbildung 18. Speichermodule einbauen

- 5. Drücken Sie die Halteklammern an den Enden der DIMM-Sockel nach außen.
- 6. Nehmen Sie ein DIMM aus der Verpackung. Berühren Sie das Modul nur an den Kanten.
- 7. Halten Sie das Modul über den Sockel. Bringen Sie die kleine Einkerbung an der unteren Seite des Moduls mit der entsprechenden Markierung am Sockel zur Deckung.
- 8. Schieben Sie das DIMM in den Sockel.
- 9. Drücken Sie das DIMM senkrecht von oben in den Sockel, bis die Halteklammern einrasten. Achten Sie darauf, dass die Klammern fest eingerastet sind.
- 10. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung, und verbinden Sie den Netzstecker wieder mit dem Server.

Prozessoren einbauen oder austauschen



! ∨ VORSICHT

Es dürfen nur geeignete Prozessoren verwendet werden: Falls Sie einen Prozessor einbauen, der nicht zu ihrem Server passt, kann die Serverplatine beschädigt werden.

Elektrostatische Entladung (ESD) bei der Handhabung von Prozessoren: So reduzieren Sie das Risiko einer Beschädigung des Prozessors durch elektrostatische Entladung (ESD): (1) Berühren Sie das Metallgehäuse des Servers, bevor Sie an Prozessor oder Systemplatine arbeiten. Bleiben Sie während der Arbeit in Berührung mit dem Metallgehäuse des Servers, um bei der Arbeit mit dem Prozessor elektrostatische Ladungen sofort abzuführen. (2) Vermeiden Sie unnötige Bewegungen.

Prozessoren einbauen

So bauen Sie Prozessoren ein:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel vom Server ab.
- 4. Öffnen sie das Gehäuse.
- 5. Bringen Sie den Sperrhebel der Prozessorhalterung des gewünschten Sockels in aufrechte Position (siehe Abbildung 19).




Abbildung 19. Prozessorhalterung öffnen

6. Öffnen Sie die CPU-Montageklappe (siehe Abbildung 20).




Abbildung 20. Installieren des Prozessors

⇔ HINWEIS

Berühren Sie nicht die Kontaktstifte des Sockels. Sie sind sehr empfindlich und können äußerst leicht beschädigt werden:

7. Richten Sie die Markierungen am Prozessor und an den Sockelöffnungen aus, und setzen Sie den Prozessor in den Sockel ein.

➡ HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die dreieckige Markierung und der dreieckige Ausschnitt ausgerichtet sind.

8. Entfernen Sie die Schutzabdeckung (siehe Abbildung 21).

➡ HINWEIS

Bewahren Sie die Schutzabdeckung zur möglichen Aufbewahrung ausgebauter Prozessoren auf.




Abbildung 21. Entfernen der Schutzabdeckung

9. Schließen Sie die CPU-Montageklappe, und bringen Sie den Sperrhebel des Prozessorsockels wieder in die Ausgangsposition.

Kühlkörper installieren

An der Unterseite von Kühlkörpern befindet sich wärmeleitendes Material (TIM). Seien Sie beim Auspacken des Kühlkörpers vorsichtig, um Schäden am TIM zu vermeiden.

- 1. Setzen Sie den Kühlkörper auf den Prozessor, und richten Sie dabei die vier Halteschrauben an den vier Gewinden aus, die den Prozessor umgeben.
- 2. Schrauben Sie die Halteschrauben lose und in diagonaler Reihenfolge ein. Ziehen Sie zuerst alle Schrauben leicht fest, bevor Sie die erste Schraube ganz festziehen.
- 3. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.

- 4. Setzen Sie alle Komponenten wieder ein, die Sie zuvor entfernt haben, um den Prozessorsockel zu erreichen.
- 5. Schließen Sie das Servergehäuse, und verbinden Sie den Netzstecker wieder mit dem Server.




Abbildung 22. Installation des Kühlkörpers auf dem Prozessor (abgebildet ist der Kühlkörper mit 2 HE)

Prozessoren ausbauen

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Lösen Sie die vier Halteschrauben an den Ecken des Kühlkörpers.
- 6. Drehen Sie den Kühlkörper leicht, um das Siegel zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor zu brechen.
- 7. Heben Sie den Kühlkörper vom Prozessor ab. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, drehen Sie den Kühlkörper noch einmal. Wenden Sie beim Abnehmen des Kühlkörpers keine Gewalt an. Der Prozessor könnte dadurch beschädigt werden.
- 8. Bewegen Sie den Sperrhebel in aufrechte Position.
- 9. Öffnen Sie die CPU-Montageklappe
- 10. Entnehmen Sie den Prozessor.
- 11. Falls Sie einen Austauschprozessor installieren möchten, lesen Sie unter "Einbauen von Prozessoren" weiter. Falls nicht, installieren Sie die Schutzabdeckung über dem leeren Prozessorsockel, und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Seriellen RJ45-Anschluss konfigurieren

Der serielle RJ45-Anschluss kann je nach Konfiguration entweder DSR- oder DCD-Signale verarbeiten. Werkseitig ist der Anschluss für DSR-Signale vorkonfiguriert. Für die Unterstützung von DCD-Signalen ist ein Jumper auf der Platine zu verändern. So konfigurieren Sie die Serverplatine für DCD-Unterstützung:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Suchen Sie den Jumperblock für den seriellen Anschluss (siehe Abbildung 23).
- 6. Setzen Sie den Jumper von den Pins 3 und 4 (Standardposition) auf die Pins 1 und 2.




Abbildung 23. Konfiguration des seriellen Anschlusses ändern

Sicherungsbatterie austauschen

Eine Lithium-Batterie versorgt die Systemuhr auf der Serverplatine bis zu zehn Jahre lang mit Strom. Wenn die Energie zur Neige geht, verringert sich die gelieferte Spannung, und die im CMOS-RAM der Systemuhr gespeicherten Einstellungen (z.B. Datum und Uhrzeit) sind möglicherweise nicht mehr genau. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Händler, um eine Liste zugelassener Ersatzbatterien zu erhalten.



! WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.



/!\ WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen oder äguivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



! AVERTISSEMENT

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.



! OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ, zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



/!\ ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



/!\ ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.



Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



! ∨AROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise (elektrostatische Entladung).
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie die Netzkabel vom Server ab.
- 4. Entfernen Sie die Serverabdeckung, und suchen Sie die Batterie. Hinweise zum Abnehmen der Serverabdeckung finden Sie in der Beschreibung des Servergehäuses.
- 5. Führen Sie die Spitze eines kleinen Schraubendrehers oder ein ähnliches geeignetes Werkzeug unter die Zunge der Kunststoffhalterung. Drücken Sie vorsichtig den Schraubendreher herunter, und hebeln Sie die Batterie heraus.
- 6. Entnehmen Sie die Batterie aus der Halterung.




Abbildung 24. Sicherungsbatterie austauschen

- 7. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.
- 8. Nehmen Sie die neue Lithium-Batterie aus ihrer Verpackung, und setzen Sie diese unter Beachtung der korrekten Polarität in die Batteriehalterung ein.
- 9. Schließen Sie das Gehäuse.
- 10. Führen Sie das Setup aus, und stellen Sie die Systemuhr.

5 Server-Dienstprogramme

BIOS-Setup-Dienstprogramm verwenden

In diesem Abschnitt werden die Optionen des BIOS-Setup-Dienstprogramms beschrieben, mit dessen Hilfe Sie verschiedene Servereinstellungen ändern können. Das BIOS-Setup können Sie unabhängig vom installierten Betriebssystem ausführen.

Setup starten

Sie können das BIOS-Setup zu verschiedenen Zeitpunkten aufrufen und starten:

- Beim Starten des Servers, nach dem Speichertest des POST.
- Wenn Sie die CMOS-Steckbrücke auf der Serverplatine auf die Position "Clear CMOS" gesetzt haben.

In den zwei oben genannten Fällen wird nach dem Neustart die folgende Aufforderung angezeigt:

"Press <F2> to enter SETUP" (Drücken Sie F2, um das SETUP aufzurufen)

In einem dritten Fall, wenn CMOS bzw. NVRAM beschädigt wurde, werden stattdessen die folgenden Hinweise angezeigt:

Warning: CMOS checksum invalid (Warnung: CMOS-Prüfsumme ungültig)

Warning: CMOS time and date not set (CMOS-Zeit und -Datum nicht eingestellt)

In diesem Fall werden die Standardwerte für den CMOS geladen, und ein Serverneustart wird versucht.

Wenn Sie nicht auf das Setup zugreifen können

Wenn Sie nicht auf das BIOS-Setup zugreifen können, muss möglicherweise der CMOS-Speicher gelöscht werden. Das Zurücksetzen des CMOS wird im Abschnitt "CMOS löschen" beschrieben.

Setup-Menüs

Auf den Seiten des BIOS-Setup-Menüs finden Sie verschiedene Optionen. Mit Ausnahme der Optionen, bei denen lediglich automatisch konfigurierte Werte angezeigt werden, ist jeder Option ein Auswahlfeld zugeordnet. Mit Hilfe der Auswahlfelder können Sie eigene Einstellungswerte festlegen, falls Sie über die notwendigen Berechtigungen verfügen. Wenn ein Wert aus irgendeinem Grund nicht geändert werden kann, ist das zugehörige Auswahlfeld gesperrt.

Die in BIOS Setup-Menüs verfügbaren Tastaturbefehle sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4. Tastaturbefehle

Taste	Funktion
F1	Hilfe: Durch Drücken von F1 wird in jedem beliebigen Menü das Hilfe-Fenster angezeigt.
\leftarrow \rightarrow	Mit der linken oder rechten Pfeiltaste kann zwischen den Seiten des Hauptmenüs gewechselt werden. Die Tasten haben keine Wirkung, wenn ein Untermenü oder eine Auswahlliste angezeigt wird.
↑	Vorheriges Element auswählen: Mit der Nach-oben-Taste kann das vorhergehende Element in Auswahllisten ausgewählt werden. Durch Drücken der Eingabetaste wird das ausgewählte Element aktiviert.
\	Nächstes Element auswählen: Mit der Nach-unten-Taste kann das nächste Element in Auswahllisten ausgewählt werden. Durch Drücken der Eingabetaste wird das ausgewählte Element aktiviert.
F5/-	Wert ändern: Mit der Minustaste (-) oder der Taste F5 kann der Wert eines ausgewählten Elements auf den vorhergehenden Wert geändert werden. Auf diese Weise können alle Werte von Auswahllisten nacheinander durchlaufen werden, ohne dass die gesamte Liste angezeigt wird.
F6/+	Wert ändern: Mit der Plustaste (+) oder der Taste F6 kann der Wert eines ausgewählten Elements auf den nächsten möglichen Wert geändert werden. Auf diese Weise können alle Werte von Auswahllisten nacheinander durchlaufen werden, ohne dass die gesamte Liste angezeigt wird. Auf japanischen Tastaturen mit 106 Tasten hat die Plustaste zwar einen anderen Scancode als auf anderen Tastaturen, aber dennoch die gleiche Wirkung.
Eingabetaste	Befehl ausführen: Wenn das ausgewählte Element ein Untermenü ist, wird mit der Eingabetaste das Untermenü aktiviert. Wenn das ausgewählte Element ein Wertefeld hat, wird eine Auswahlliste angezeigt. Bei mehrwertigen Elementen (wie Datum und Uhrzeit) wird ein Teilfeld ausgewählt. Wenn eine Auswahlliste angezeigt wird, kann mit der Eingabetaste die Auswahlliste wieder ausgeblendet und ein anderes Element im übergeordneten Menü ausgewählt werden.
Esc	Beenden: Mit der Esc-Taste kann jedes beliebige Feld verlassen werden. Diese Taste macht das Drücken der Eingabetaste rückgängig. Wenn die Esc-Taste gedrückt wird, während Felder bearbeitet werden oder Elemente aus einem Menü ausgewählt sind, wird das jeweils übergeordnete Menü aufgerufen. Wird die Esc-Taste in einem Untermenü gedrückt, wird das zugehörige übergeordnete Menü aufgerufen. Wird die Esc-Taste in einem Hauptmenü gedrückt, wird das Bestätigungsdialogfeld zum Beenden angezeigt. Sie werden aufgefordert, die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen oder zu verwerfen.
F9	Setup-Standardwerte: Wenn Sie die Taste F9 drücken, wird Folgendes angezeigt: Setup Confirmation (Setup-Bestätigung)
	Load default configuration now? (Standard-Konfiguration laden?) [Yes] [No] (Ja/Nein)
	Wenn Sie "Yes" auswählen und die Eingabetaste drücken, werden alle Setup-Felder auf ihre Standardwerte gesetzt. Wenn Sie "No" auswählen und die Eingabetaste oder die Esc-Taste drücken, gelangen Sie zurück zu dem Punkt, an dem Sie sich befanden, bevor F9 gedrückt wurde. Es werden keine Feldwerte geändert.
F10	Speichern und Beenden: Wenn Sie die Taste F10 drücken, wird Folgendes angezeigt: Setup Confirmation (Setup-Bestätigung)
	Save Configuration changes and exit now? (Änderung der Konfiguration speichern und beenden?)
	[Yes] [No] (Ja/Nein)
	Wenn Sie "Yes" auswählen und die Eingabetaste drücken, werden alle Änderungen gespeichert und das Setup wird beendet. Wenn Sie "No" auswählen und die Eingabetaste oder die Esc-Taste drücken, gelangen Sie zurück zu dem Punkt, an dem Sie sich befanden, bevor F10 gedrückt wurde. Es werden keine Feldwerte g

Kennwörter löschen

Wenn das Benutzer- oder Administratorkennwort nicht mehr verfügbar ist, können Sie beide Kennwörter löschen, indem Sie den Jumper zum Löschen des Kennworts auf die Löschposition setzen. Bevor Sie neue Kennwörter festlegen, muss der Jumper wieder in die ursprüngliche Position gebracht werden. Der Jumper zum Löschen von Kennwörtern ist in Abbildung 5 dargestellt.

- 1. Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2. Öffnen Sie das Servergehäuse.
- 3. Setzen Sie den Jumper von den Pins 1 und 2 auf die Pins 2 und 3 (Position zum Löschen des Kennworts).
- 4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein.
- 5. Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 6. Setzen Sie den Jumper zum Löschen des Kennworts wieder auf die ursprüngliche Position zurück (Pins 1 und 2).
- 7. Schließen Sie das Servergehäuse.
- 8. Schließen Sie das Netzkabel an, und schalten Sie das System ein.

CMOS löschen

Wenn Sie nicht auf das BIOS-Setup zugreifen können, muss der CMOS-RAM per Jumper zurückgesetzt werden. Der Jumper zum Löschen des CMOS ist in Abbildung 5 dargestellt.

- 1. Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2. Öffnen Sie das Servergehäuse.
- 3. Setzen Sie den Jumper von den Pins 1 und 2 auf die Pins 2 und 3 (Position zum Löschen des CMOS).
- 4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein.
- 5. Schalten Sie den Server aus, sobald Sie Signaltöne hören. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 6. Setzen Sie den Jumper zum Löschen des CMOS auf die ursprüngliche Position zurück (Pins 1 und 2).
- 7. Schließen Sie das Servergehäuse.
- 8. Schließen Sie das Netzkabel an, und schalten Sie das System ein.

6 Fehlersuche und -behebung

Dieses Kapitel hilft Ihnen beim Erkennen und Beheben von Fehlern, die beim Betrieb des Systems auftreten können.

LED-Statusanzeigen

Auf der MAXDATA PLATINUM Serverplatine befinden sich LED-Anzeigen für die Fehlerdiagnose. In der folgenden Liste werden die Funktionen der einzelnen LEDs beschrieben.

Tabelle 5. LED-Statusanzeigen

LED-Name	Funktion	Position	LED-Farbe	Bemerkungen
Stromversorgung	Zeigt an, ob das System an oder aus ist	Bedienfeld auf der Vorderseite	Grün	Aus = System ausgeschaltet oder in Ruhezustand S5 Ein = System eingeschaltet oder in Ruhezustand S0
ID	Hilfe bei der Serveridentifi- kation über die Rückseite	Bedienfeld auf der Vorderseite und hintere linke Ecke der Platine	Blau	Drücken Sie die ID-Taste oder verwenden Sie die Server-Management-Soft- ware, um die ID-LED ein- und auszuschalten
Systemstatus	Optische Fehler- warnung	Bedienfeld und hintere linke Ecke der Platine	Grün oder Gelb	Grün = kein Fehler Grün/Blinken = Funktion eingeschränkt Gelb/Blinken = nicht- kritischer Fehler Gelb = kritischer oder nicht behebbarer Fehler

Signaltöne beim BIOS POST

In der folgenden Tabelle werden die bei einem POST-Fehler ausgegebenen Signaltöne beschrieben. Durch diese Töne werden Fehler signalisiert, die vor der Initialisierung der Bildschirmanzeige auftreten. Beachten Sie, dass nicht für alle Fehler Signaltöne definiert sind.

Tabelle 6. Signaltöne bei POST-Fehlern

Anzahl der Signaltöne	Ursache des Signals – und was zu tun ist
1, 2 oder 3	Speicherfehler. Bauen Sie den Speicher aus und wieder ein, oder setzen Sie Module ein, deren Funktionsfähigkeit bekannt ist.
4 – 7 oder 9 – 11	Schwerwiegender Fehler. Möglicherweise liegt ein gravierendes System- problem vor. Entfernen Sie alle Steckkarten, und starten Sie das System neu. Falls der Fehler weiterhin auftritt, verständigen Sie den Hersteller Ihres Systems. Werden dagegen ohne zusätzliche Steckkarten keine Signaltöne ausgegeben, gehen Sie wie folgt vor: Setzen Sie nach und nach alle Steck- karten wieder ein, und starten Sie das System jeweils neu. Tun Sie dies so lange, bis der Fehler wieder auftritt, und die fehlerhafte Karte erkannt ist.
8	Bauen Sie die Grafikkarte aus und wieder ein, oder tauschen Sie die Grafikkarte aus. Ist der Grafikcontroller auf der Serverplatine integriert, liegt möglicherweise ein Fehler der Platine vor.

Ist ein Remote-Management-Modul installiert, können zusätzlich zu den bisher beschriebenen Signalen weitere Tonsignale ausgegeben werden. Über Remote-Management-Module können folgende zusätzliche Signaltöne ausgegeben werden.

Tabelle 7. Fehler-Signaltöne von Remote-Management-Modulen

Signalton	Ursache des Signals – und was zu tun ist	
1	Bedienfeld-CMOS wird gelöscht.	
1-5-1-1	Prozessorfehler. Bauen Sie den Prozessor aus und wieder ein, oder tauschen Sie den Prozessor aus.	
1-5-2-1	Kein Prozessor installiert oder CPU-Sockel 1 leer. Bauen Sie den Prozessor aus und wieder ein, oder tauschen Sie den Prozessor aus.	
1-5-2-3	Fehler in der Prozessorkonfiguration oder CPU-Sockel 1 leer. Bauen Sie den Prozessor aus und wieder ein, oder tauschen Sie den Prozessor aus. Falls es sich um ein System mit zwei Prozessoren handelt: setzen Sie zwei identische Prozessoren ein.	
1-5-2-4	Front Side Bus-Konfigurationsfehler	
1-5-4-2	Gleichspannung unerwartet unterbrochen	
1-5-4-3	Fehlfunktion der Chipsatzsteuerung	
1-5-4-4	Fehlfunktion der Stromsteuerung	

7 Technische Referenz

Technische Daten zum Netzteil

Eingangsspannungen des Netzteils

- 100-127 V bei 50/60 Hz, max. 8 A
- 200–240 V bei 50/60 Hz, max. 4 A

Ausgangsspannungen des Netzteils

In der folgenden Tabelle wird die Gesamtstromstärke angegeben, die in den Subsystemen der einzelnen Spannungspegel jeweils zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die Netzlast die Gesamtleistung von 650 W nicht überschreitet.

Tabelle 8. Ausgangsleistung des Netzteils

Spannung	Maximalstrom
+3,3 V	18 A
+5,0 V	30 A
+5 V Standby	3 A
+12.0 V (4 Anschlussleisten)	54 A (20 A für eine Anschlussleiste)
-12,0 V	2,0 A



ACHTUNG

Die Ausgangsleistung von insgesamt 90 W für +5-V- und +3,3-V-Ausgang darf nicht überschritten werden. Bei einem Überschreiten der Ausgangsleistung von insgesamt 90 W wird das Stromversorgungs-Subsystem überlastet, was zu Überhitzung und zu Fehlfunktionen der Netzteile führen kann.

Die Erweiterungssteckplätze auf der Serverplatine sind für maximal 25 W pro Steckplatz ausgelegt. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme pro Steckplatz sollte 13 W nicht überschreiten.

Umgebungsspezifikationen für das System

Tabelle 9. Umgebungsspezifikationen

Temperatur	Lagerung	–40 °C bis 70 °C
	Betrieb	10 °C bis 30 °C; Herabsetzung um 0,5 °C pro 300 m Höhe bis 3 km
Luftfeuchtigkeit	Lagerung	90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) bei 30 °C
Geräuschpegel		7 Bel bei normaler Bürotemperatur (18–24 °C). Der Geräuschpegel wird auch durch die verwendeten Peripheriegeräte beeinflusst.

9 Richtlinien und Integrationshinweise

Richtlinienkonformität des Produkts

Konformität des Produkts mit Sicherheitsrichtlinien

Der Server entspricht folgenden Sicherheitsrichtlinien:

- EN 60950 (Europäische Union)
- IEC 60950 (International)
- CE Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) (Europäische Union)

EMV-Konformität des Produkts

Der Server wurde getestet und erfüllt folgende Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (FMV):

- EN 55022 (Klasse A) Störstrahlungen und -spannungen (Europäische Union)
- EN 55024 (Verträglichkeit) (Europäische Union)
- CE EMV-Richtlinie (89/336/EWG) (Europäische Union)

Sicherheitsprüfzeichen des Produkts

Dieses Produkt ist mit folgenden Produktprüfzeichen gekennzeichnet:

Tabelle 10. Produktprüfzeichen



RoHS-Konformität des Produkts

Beschränkung gefährlicher Substanzen: Dieses Serversystem entspricht der EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS – Beschränkung der Benutzung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten).

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Beachten Sie alle in der Installationsanleitung angegebenen Hinweise.

Achten Sie auf Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- Spitze Anschlussstifte von Anschlüssen
- Spitze Anschlussstifte auf Leiterplatten
- Scharfe Kanten und Ecken des Gehäuses
- Heiße Komponenten wie Prozessoren, Spannungsregler und Kühlkörper
- Beschädigte Drähte, wodurch Kurzschlüsse verursacht werden können

Wartungsarbeiten dürfen nur von technisch qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde für Verwendung in Computern entwickelt, die in Büros, Privatwohnungen, Schulen, Rechenzentren und an ähnlichen Orten installiert werden. Die Eignung dieses Produkts für andere Verwendung oder Umgebungen wie z.B. im medizinischen oder industriellen Bereich, in Alarm- oder Testsystemen usw. erfordert unter Umständen weitere Prüfungen.

Warnungen zu Netzspannung und Elektrizität



ACHTUNG

Das Netzteil in diesem Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Öffnen Sie das Netzteil nicht. Im Netzteil bestehen gefährliche Spannungen, Ströme und Energiequellen. Schicken Sie das Gerät für Wartungsarbeiten an den Hersteller zurück.

Wenn Sie ein hot-plug-fähiges Netzteil austauschen, ziehen Sie dessen Netzkabel ab, bevor Sie es aus dem Server ausbauen.

Zur Vermeidung von Stromschlägen schalten Sie den Server aus, und trennen Sie vor dem Öffnen des Geräts das Netzkabel sowie alle an den Server angeschlossene Telekommunikationssysteme, Netzwerke und Modems.

Die Netzkabel sind die Hauptvorrichtung zum Trennen des Geräts vom Stromnetz. Die Steckdose muss in der Nähe der Anlage angebracht und gut erreichbar sein.

Netzkabel müssen an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen sein.

Warnhinweise für Racks

Das Geräte-Rack muss auf einer geeigneten, festen Unterlage verankert werden, um ein Umkippen zu vermeiden, wenn ein Server oder andere Geräte herausgezogen werden. Bei der Installation des Racks müssen die Anweisungen des Rack-Herstellers beachtet werden.

Gehen Sie bei der Installation von Geräten im Rack immer von unten nach oben vor, und bauen Sie das schwerste Gerät an der untersten Position im Rack ein.

Ziehen Sie jeweils immer nur ein Gerät aus dem Rack heraus.

Sie müssen für die gesamte Rack-Einheit einen Netztrennschalter einrichten. Dieser Netztrennschalter muss leicht zugänglich sein und über eine Kennzeichnung verfügen, die besagt, dass er die Stromzufuhr zur gesamten Einheit steuert und nicht nur zu den Servern.

Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr müssen das Rack selbst und alle darin eingebauten Geräte ordnungsgemäß geerdet sein.